

Складаний робочий ліхтар з регулюванням яскравості

LED-185

400

10 год
на мінімальній яскравості

4 год

25 м / 82'

120°



Робочий ліхтар 3 в 1 зі складаною конструкцією для важкодоступних і вузьких робочих зон

Вбудовано

- а. 4W COB робоче світло
- б. 2W SMD точкове світло
- с. 0.5W SMD верхній ліхтарик з магнітним захопленням

Робоче світло COB

Розумна конструкція забезпечує регулювання світла користувачем. Змінюйте яскравість робочого та точкового світла, натискаючи й утримуючи кнопку живлення

Магнітний верхній ліхтарик також слугує інструментом для захоплення деталей у вузьких отворах і щілинах

Міцна конструкція

- а. Алюмінієвий корпус з ABS-покриттям робить ліхтар міцним та ударостійким
- б. Міцна полікарбонатна лінза витримує найважчі умови робочого майданчика

с. Компактна складана конструкція

Складається до кишенькового розміру

Робота з вільними руками

Надпотужний магніт в основі дозволяє закріпити ліхтар на будь-якій металевій поверхні, звільнивши обидві руки

Унікальна затискна основа

Унікальна підпружинена затискна основа для кріплення на будь-якій робочій поверхні та роботи з вільними руками

Заряджання акумулятора

Швидке заряджання через Type-C, роз'єм захищений гумовою заглушкою. USB-кабель у комплекті. Рівень заряду показують 4 світлодіоди, кожен — 25% заряду

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ



3,7V 2600 mA·год

КАТ. №	РОЗМІР	
	(ДЮЙМ)	(ММ)
LED/185	1-13/16 × 6-1/4 × 1-7/32	46 × 158 × 31



СКАНУЙТЕ,
ЩОБ
ПЕРЕГЛЯНУТИ



Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб збільшити/зменшити яскравість основного робочого світла

ЧАС РОБОТИ

3 год
(на повній яскравості)
10 год
(на мінімальній яскравості)

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Під час використання складаного акумуляторного робочого ліхтаря 4W COB дотримуйтеся правил, норм та умов охорони праці й техніки безпеки в майстерні.
- Коли акумуляторний ліхтар COB не використовується, зберігайте його в сухому місці, щоб запобігти корозії.
- Підтримуйте акумуляторний ліхтар COB у чистоті та справному стані для найкращої та найбезпечнішої роботи.
- НЕ використовуйте ліхтар у безпосередній близькості від легкозаймистих матеріалів або газів.
- НЕ спрямовуйте світло прямо в очі собі, іншим людям або тваринам.
- НЕ кидайте, не впускайте акумуляторний ліхтар COB і не поводьтеся з ним недбало.
- Переконайтеся, що виріб не зазнав пошкоджень під час транспортування чи зберігання. Очистіть його від пилу та залишків пакувального матеріалу.
- Уважно прочитайте інструкцію перед використанням акумуляторного ліхтаря COB та збережіть її для подальшого використання.

УВАГА!

- НЕ занурюйте акумуляторний ліхтар COB у воду.
- НЕ розміщуйте акумуляторний ліхтар COB поблизу вогню або інших джерел сильного тепла.
- НЕ намагайтеся відкривати, розбирати, модифікувати чи самостійно ремонтувати ліхтар.
- НЕ піддавайте акумуляторний ліхтар COB дії температур понад 50 °C (122 °F).
- НЕ використовуйте акумуляторний ліхтар COB, якщо підозрюєте пошкодження акумуляторів або корпусу

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ОПИС	КІЛЬКІСТЬ
Акумуляторний робочий ліхтар COB	1
USB-кабель	1

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. 4 сині світлодіодні індикатори на задній частині показують рівень заряду ліхтаря у відсотках.



2. Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням. Для заряджання під'єднайте ліхтар USB-кабелем з комплекту. Під'єднайте USB-зарядний пристрій до джерела живлення.
3. Під час заряджання 4 сині індикатори на задній частині безперервно блимають.
4. Коли акумулятор повністю заряджено, всі індикатори світяться синім і перестають блимати. Повне заряджання триває близько 4 годин.

5. Натисніть кнопку живлення на задній частині ліхтаря

- Один раз — увімкнення основного робочого світла
- Двічі — увімкнення червоного світла
- Тричі — увімкнення верхнього ліхтарика
- Чотири рази — вимкнення ліхтаря
- Подвійне натискання — увімкнення точкового світла

6. Яскравість основного робочого та точкового світла регулюється тривалим натисканням кнопки живлення.

БАГАТОРЕЖИМНА РОБОТА

	РЕЖИМ 1			РЕЖИМ 2
	1-ше НАТИСКАННЯ	2-ге НАТИСКАННЯ	3-тє НАТИСКАННЯ	ПОДВІЙНЕ НАТИСКАННЯ
	ОСНОВНЕ РОБОЧЕ СВІТЛО	ЧЕРВОНЕ СВІТЛО	ВЕРХНІЙ ЛІХТАРИК	ТОЧКОВЕ СВІТЛО
ЛЮМЕН	400	-	50	150
ЧАС РОБОТИ	3-10 год	20 год	35 год	10 год



Основне світло повертається на 180° і складається в компактний кишеньковий робочий ліхтар

Поворот на 90°

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Негайно видаляйте бруд із корпусу або лінзи, оскільки це може спричинити перегрів.
- За потреби чистіть сухою або злегка вологою чистою тканиною. Не використовуйте засоби для чищення, що містять абразиви або розчинники.
- Коли акумуляторний ліхтар COB не використовується, зберігайте його в сухому місці.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Акумуляторний ліхтар COB світить слабо або не працює.	Низький заряд акумулятора	Зарядіть акумулятор
Якщо акумуляторний ліхтар COB і далі не працює		Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру

УТИЛІЗАЦІЯ

Компоненти або використані вироби необхідно передавати компаніям, що спеціалізуються на утилізації та переробці промислових відходів.

Енджой Інвест

Авторизований дистриб'ютор Groz в Україні

Тел.: 067-233-86-38

E-mail: sales@groz.com.ua

Сайт: groz.com.ua

Адреса: вул. Юнацька, 5, с. Святопетрівське, Київська обл.

Назва GROZ, логотип GROZ та знак  є торговими
марками GROZ Engineering Tools Pvt. Ltd., Індія