

Робочий ліхтар

Регулювання яскравості та індикація заряду

LED-396



500



3 год



3,5 год



270°




Багатофункціональний потужний робочий ліхтар із верхнім ліхтариком

- Вбудовано
- Робоче світло 10W COB
 - Верхній ліхтарик 3W LED

Світловий потік

Регульований користувачем. Змінюйте яскравість робочого світла та верхнього ліхтарика послідовним натисканням кнопок ON/OFF

		ЛЮМЕН	ЧАС РОБОТИ
1-ше НАТИСКАННЯ	ВЕРХНІЙ ЛІХТАРИК	150	3-3,5 годин
2-ге НАТИСКАННЯ	РОБОЧЕ СВІТЛО	500	2-3 год
3-тє НАТИСКАННЯ	ПОСТІЙНЕ ЧЕРВОНЕ СВІТЛО		
4-тє НАТИСКАННЯ	ЧЕРВОНЕ БЛИМАННЯ		

- Міцна конструкція
- а. Ударостійкий і водостійкий корпус з ABS-пластику з гумовим покриттям
- б. Вбудована кліпса для кишені/ремня

Робота з вільними руками

- а. Поворотна магнітна підставка з магнітом для розміщення ліхтаря на будь-якій металевій поверхні



- б. Магніт на кліпсі також дозволяє закріпити ліхтар на будь-якій металевій поверхні

Заряджання акумулятора

Акумулятор заряджається стандартним USB-кабелем, що входить до комплекту

Заряджайте мобільний пристрій

Вихідний USB-порт для використання як павербанк



КАТ. №	РОЗМІР	
	(ДЮЙМ)	(ММ)
LED/396	6-21/32 × 1-47/64 × 1-11/32	169 × 44 × 34



ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ



3,7V 2000 mA·год



ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Під час використання акумуляторного робочого ліхтаря 10W COB дотримуйтеся правил, норм та умов охорони праці й техніки безпеки в майстерні.
- Коли акумуляторний ліхтар COB не використовується, зберігайте його в сухому місці, щоб запобігти корозії.
- У період використання аксесуари необхідно перевіряти на знос, тріщини та інші пошкодження; замінійте пошкоджені або зношені деталі.
- Підтримуйте акумуляторний ліхтар COB у чистоті та справному стані для найкращої та найбезпечнішої роботи.
- Захист очей: використовуйте захисну маску або захисні окуляри.
- Переконайтеся, що виріб не зазнав пошкоджень під час транспортування чи зберігання. Очистіть його від пилу та залишків пакувального матеріалу.
- Уважно прочитайте інструкцію перед використанням акумуляторного ліхтаря COB та збережіть її для подальшого використання.

УВАГА!

- НЕ занурюйте акумуляторний ліхтар COB у воду.
- НЕ розміщуйте акумуляторний ліхтар COB поблизу вогню або інших джерел сильного тепла.
- НЕ намагайтеся відкривати, розбирати, модифікувати чи самостійно ремонтувати ліхтар.
- НЕ піддавайте акумуляторний ліхтар COB дії температур понад 50 °C (122 °F).
- НЕ використовуйте акумуляторний ліхтар COB, якщо підозрюєте пошкодження акумуляторів або корпусу
- НЕ використовуйте ліхтар у безпосередній близькості від легкозаймистих матеріалів або газів.
- НЕ спрямовуйте світло прямо в очі собі, іншим людям або тваринам.
- НЕ кидайте, не впускайте акумуляторний ліхтар COB і не поводьтеся з ним недбало.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ОПИС	КІЛЬКІСТЬ
Акумуляторний робочий ліхтар COB	1
Кабель Micro USB	1
Інструкція з експлуатації	1

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням. Для заряджання під'єднайте ліхтар кабелем micro USB з комплекту.
 - Під час заряджання на світлодіодному дисплеї безперервно блимає зелений індикатор.
 - Коли акумулятор повністю заряджено, всі індикатори світяться зеленим. Повне заряджання триває близько 3,5 години.
 - Світлодіодний екран на задній частині показує рівень заряду ліхтаря у відсотках.
-
- Натисніть кнопку живлення на задній частині ліхтаря
 - Один раз — увімкнення верхнього ліхтарика
 - Двічі — увімкнення робочого світла
 - Тричі — увімкнення постійного червоного світла
 - Чотири рази — увімкнення швидкого червоного блимання
 - П'ять разів — вимкнення ліхтаря

- Яскравість усіх чотирьох режимів світла регулюється тривалим натисканням кнопки живлення.
- Ліхтар також можна використовувати як павербанк для заряджання мобільних пристроїв

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Негайно видаляйте бруд із корпусу або лінзи, оскільки це може спричинити перегрів.
- За потреби чистіть сухою або злегка вологою чистою тканиною з м'яким мийним засобом. Не використовуйте засоби для чищення, що містять абразиви або розчинники.
- Коли акумуляторний ліхтар COB не використовується, зберігайте його в сухому місці.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Акумуляторний ліхтар COB світить слабо або не працює.	Низький заряд акумулятора	Зарядіть акумулятор
Якщо акумуляторний ліхтар COB і далі не працює		Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру

УТИЛІЗАЦІЯ

Компоненти або використані вироби необхідно передавати компаніям, що спеціалізуються на утилізації та переробці промислових відходів.

Енджой Інвест

Авторизований дистриб'ютор Groz в Україні

Тел.: 067-233-86-38
E-mail: sales@groz.com.ua
Сайт: groz.com.ua
Адреса: вул. Юнацька, 5, с. Святопетрівське, Київська обл.