

Ліхтарик-ручка з УФ та лазером

LED-175



Потужний ліхтарик-ручка

Вбудовано

- a. 5W COB основне світло
- b. 3W LED точкове світло
- c. УФ-світло (365 нм)
- d. Лазерна указка

Світловий потік

Регульований користувачем. Змінюйте яскравість точкового, основного та УФ-світла, натискаючи й утримуючи кнопку живлення. Двічі натисніть кнопку ON/OFF лазера, щоб увімкнути лазерний промінь

		ЛЮМЕН	ЧАС РОБОТИ
1-ше НАТИСКАННЯ	ТОЧКОВЕ СВІТЛО	140	3 год
2-ге НАТИСКАННЯ	ОСНОВНЕ СВІТЛО	450	2,5 год
3-тє НАТИСКАННЯ	УФ-СВІТЛО	-	-
4-тє / подвійне НАТИСКАННЯ	ЛАЗЕР	-	-

Міцна конструкція

- a. Алюмінієвий корпус з анодованим покриттям військового класу для підвищеної довговічності.
- b. Вбудована кишенькова кліпса регулюється на 120° для спрямування світла в потрібному напрямку.
- c. Магніт на кліпсі дозволяє закріпити ліхтар на будь-якій металевій поверхні

Вбудована функція пам'яті

Вмикає світло з тією ж яскравістю, що й на момент вимкнення

Заряджання акумулятора

Акумулятор заряджається стандартним кабелем Type C, що входить до комплекту



УФ-світло для виявлення тріщин у промисловості, автосервісі, системах HVAC (опалення, вентиляція, кондиціювання) та для інспекційних робіт




Можна закріпити на будь-якій металевій поверхні, звільнивши обидві руки

КАТ. №	РОЗМІР	
	(ДЮЙМ)	(ММ)
LED/175	6-1/2 × 29/32 × 29/32	165 × 23 × 23



ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ



ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Під час використання робочого ліхтаря дотримуйтеся правил, норм та умов охорони праці й техніки безпеки в майстерні
- Коли ліхтар не використовується, зберігайте його в сухому місці, щоб запобігти корозії
- У період використання аксесуари необхідно перевіряти на знос, тріщини та інші пошкодження; замінійте пошкоджені або зношені деталі
- Використовуйте лише оригінальні запчастини. Неоригінальні запчастини можуть бути небезпечними та позбавляють права на гарантію.
- Підтримуйте ліхтар у чистоті та справному стані для найкращої та найбезпечнішої роботи
- НЕ використовуйте ліхтар у безпосередній близькості від легкозаймистих матеріалів або газів
- НЕ спрямовуйте світло прямо в очі собі, іншим людям або тваринам
- НЕ кидайте, не впускайте ліхтар і не поводьтеся з ним недбало.
- Захист очей: використовуйте захисну маску або захисні окуляри.
- НЕ дивіться на УФ-світло неозброєним оком і не спрямовуйте його безпосередньо на шкіру. Перед використанням ліхтаря вдягніть рукавички та захисні окуляри.
- Переконайтеся, що виріб не зазнав пошкоджень під час транспортування чи зберігання. Очистіть його від пилу та залишків пакувального матеріалу.
- Уважно прочитайте інструкцію перед використанням ліхтаря та збережіть її для подальшого використання.

УВАГА!

- НЕ занурюйте ліхтар у воду.
- НЕ розміщуйте ліхтар поблизу вогню або інших джерел сильного тепла.
- НЕ намагайтеся відкривати, розбирати, модифікувати чи самостійно ремонтувати ліхтар.
- НЕ піддавайте ліхтар дії температур понад 50 °C (122 °F).
- НЕ використовуйте ліхтар, якщо підозрюєте пошкодження акумуляторів або корпусу

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ОПИС	К-СТЬ
Акумуляторний ліхтарик-ручка 5W COB з УФ та лазером	1
Кабель USB Type C	1
Інструкція з експлуатації	1

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням. Для заряджання під'єднайте ліхтар кабелем USB Type C з комплекту.
- Під час заряджання світлодіоди безперервно блимають.
- Коли акумулятор повністю заряджено, світяться всі світлодіоди. Повне заряджання триває близько 3 годин.
- Світлодіодні індикатори збоку показують залишок заряду ліхтаря.
- Натисніть кнопку живлення на задній частині ліхтаря
 - Один раз — увімкнення точкового світла
 - Двічі — увімкнення основного світла
 - Тричі — увімкнення УФ-світла
 - Чотири рази — вимкнення ліхтаря
 - Двічі натисніть кнопку ON/OFF лазера, щоб увімкнути лазер

- Яскравість усіх режимів світла регулюється натисканням кнопки ON/OFF збоку ліхтаря.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Негайно видаляйте бруд із корпусу або лінзи, оскільки це може спричинити перегрів
- За потреби чистіть сухою чистою тканиною. Не використовуйте засоби для чищення, що містять абразиви або розчинники
- Коли ліхтар не використовується, зберігайте його в сухому місці.

УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Ліхтар світить слабко або не працює.	Низький заряд акумулятора	Зарядіть акумулятор
Якщо ліхтар і далі не працює		Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру

УТИЛІЗАЦІЯ

Компоненти або використані вироби необхідно передавати компаніям, що спеціалізуються на утилізації та переробці промислових відходів.

Енджой Інвест

Авторизований дистриб'ютор Groz в Україні

Тел.: 067-233-86-38

E-mail: sales@groz.com.ua

Сайт: groz.com.ua

Адреса: вул. Юнацька, 5, с. Святопетрівське, Київська обл.