



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ S2870, REV B

Інспекційна лампа, ударостійка

LED-345



Світловий потік

Змінна яскравість, керування однією кнопкою

ЯСКРАВИСТЬ	ВИСОКА	СЕРЕДНЯ	НИЗЬКА
ЛЮМЕН	650	400	200
ЧАС РОБОТИ	4 год	6 год	11 год

Вбудований контроль перезаряду/розряду з автоматичним вимкненням подовжує термін служби та покращує роботу акумулятора

Конструкція

- Легка, але міцна алюмінієва трубка з рукояттю з TPR робить ліхтар ударостійким
- 2 гачки з храповим механізмом і поворотом на 360°

Робота з вільними руками

Знімний затискач із магнітним кінцем для кріплення ліхтаря на будь-якій металевій поверхні, звільнивши обидві руки

Заряджання акумулятора

Акумулятор заряджається стандартним USB-кабелем, що входить до комплекту

Чітко позначені індикатори рівня заряду


- ЗЕЛЕНИЙ: повністю заряджено
- ЧЕРВОНИЙ: триває заряджання

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ



3,7V 4400 мА·год

КАТ. №	РОЗМІР	
	(ДЮЙМ)	(ММ)
LED/345	18 × 3-3/16 × 2-49/64	458 × 81 × 70





КОМПЛЕКТАЦІЯ

ОПИС	КІЛЬКІСТЬ
Ліхтар	1
USB-кабель	1
Магніт	1
Гачок	2

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Не використовуйте й не заряджайте ліхтар за температури вище 104 °F (40 °C) або нижче -4 F(-20 °C).
- Не використовуйте поблизу перегрітих предметів.
- Тримайте подалі від кислот і лугів.
- Уникайте ударів і падіння пристрою.
- Не дивіться прямо на світло під час роботи пристрою. Через високу інтенсивність світла це може бути шкідливим для очей навіть протягом короткого часу.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

(див. «ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ»)

Заряджання:

- Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням.
- Вимкніть ліхтар і під'єднайте кабель для заряджання micro USB з комплекту.
- Під час заряджання індикатор на ліхтарі світиться ЧЕРВОНИМ; коли акумулятор повністю заряджено, індикатор світиться ЗЕЛЕНИМ.
- Звичайне заряджання триває близько 5–6 годин.

УТИЛІЗАЦІЯ

Компоненти або використані вироби необхідно передавати компаніям, що спеціалізуються на утилізації та переробці промислових відходів.

Робота:

- Щоб увімкнути ліхтар, натисніть кнопку в нижній частині пристрою.
- Щоб змінити яскравість світла, натисніть кнопку ще раз.
- Використовуйте гачки, щоб підвісити ліхтар, або магніт, щоб закріпити його на металевій поверхні.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Тримайте ліхтар у чистоті та перевіряйте на пошкодження перед кожним використанням. У разі виявлення пошкоджень припиніть використання до ремонту пристрою.
- Акумулятор не призначений для виймання.

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ



Енджой Інвест

Авторизований дистриб'ютор Groz в Україні

Тел.: 067-233-86-38

E-mail: sales@groz.com.ua

Сайт: groz.com.ua

Адреса: вул. Юнацька, 5, с. Святопетрівське, Київська обл.

Назва GROZ, логотип GROZ та знак  є торговими марками GROZ Engineering Tools Pvt. Ltd., Індія