


Складаний робочий ліхтар

LED-385RM



CE
RoHS

Ліхтар із двома головками для безлічі застосувань — у приміщенні та на вулиці

Високий світловий потік
Дві головки дають якісне та рівномірне освітлення

Головки можна використовувати окремо або разом для всебічного освітлення

Керування однією кнопкою

Міцна конструкція
Ударостійкий нейлоновий корпус із захисними кутами з TPR

Нейлонова ручка повертається на повні 360° для регулювання за потреби

Ручка також слугує підставкою для зручного розміщення на рівній поверхні

Підходить для автосервісу, промисловості, будівництва, кемпінгу тощо.

КІЛЬКА РЕЖИМІВ РОБОТИ

	1-ше НАТИСКАННЯ	2-ге НАТИСКАННЯ	3-тє НАТИСКАННЯ
	ОБІДВІ ГОЛОВКИ УВІМК.	ГОЛОВКА 1 УВІМК.	ГОЛОВКА 2 УВІМК.
ЛЮМЕН	1000	500	500
ЧАС РОБОТИ	3 год	6 год	6 год

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ



3,7V 5000 мА·год



СКАНУЙТЕ,
ЩОБ
ПЕРЕГЛЯНУТИ

КАТ. №	ОПИС
LED/385RM	Складаний робочий ліхтар 20W SMD



Поворотна ручка



Магніт на поворотній ручці дозволяє закріпити ліхтар на будь-якій металевій поверхні й працювати з вільними руками



Вихідний USB-порт 5 В 1 А для заряджання мобільних телефонів

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Під час використання складаного робочого ліхтаря 20W SMD дотримуйтеся правил, норм та умов охорони праці й техніки безпеки в майстерні
- Коли складаний ліхтар SMD не використовується, зберігайте його в сухому місці, щоб запобігти корозії.
- У період використання аксесуари необхідно перевіряти на знос, тріщини та інші пошкодження; замінюйте пошкоджені або зношені деталі.
- Використовуйте лише оригінальні запчастини. Неоригінальні запчастини можуть бути небезпечними та позбавляють права на гарантію.
- Підтримуйте складаний ліхтар SMD у чистоті та справному стані для найкращої та найбезпечнішої роботи.
- НЕ використовуйте ліхтар у безпосередній близькості від легкозаймистих матеріалів або газів.
- НЕ спрямовуйте світло прямо в очі собі, іншим людям або тваринам.
- НЕ кидайте, не впускайте складаний ліхтар SMD і не поводьтеся з ним недбало.

УВАГА!

- Не занурюйте складаний ліхтар SMD у воду.
- Не розміщуйте складаний ліхтар SMD поблизу вогню або інших джерел сильного тепла.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ОПИС	К-СТЬ
Складаний робочий ліхтар SMD	1
Інструкція з експлуатації	1

ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ

- Захист очей: використовуйте захисну маску або захисні окуляри.
- Переконайтеся, що виріб не зазнав пошкоджень під час транспортування чи зберігання. Очистіть його від пилу та залишків пакувального матеріалу.
- Уважно прочитайте інструкцію перед використанням складаного ліхтаря SMD та збережіть її для подальшого використання.

УВАГА!

- Несправні аксесуари можуть спричинити травми та матеріальні збитки

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Покладіть ліхтар на рівну поверхню та відкрийте батарейний відсік на задній частині ліхтаря.

- Видаліть ізоляційну смужку між батарейками та контактами.
- Закрийте батарейний відсік.

ОБЕРЕЖНО

- НЕ намагайтеся відкривати, розбирати, модифікувати чи самостійно ремонтувати ліхтар.
- НЕ піддавайте складаний ліхтар SMD дії температур понад 60 °C (140 °F).
- НЕ використовуйте складаний ліхтар SMD, якщо підозрюєте, що батарейки або корпус пошкоджено.
- Перед зберіганням вийміть батарейки з ліхтаря.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Натисніть перемикач на задній частині ліхтаря

- Один раз — увімкнення обох головок
- Двічі — увімкнення лише головки 1
- Тричі — увімкнення лише головки 2
- Чотири рази — вимкнення ліхтаря

- Ліхтар повертається на 360°

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Замінюйте батарейки, коли вони розрядяться.
- Перед зберіганням вийміть батарейки з ліхтаря.
- Коли складаний ліхтар SMD не використовується, зберігайте його в сухому місці.

УСУНЕННЯ

НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Складаний ліхтар SMD світить слабо або не працює.	Низький заряд акумулятора	Замініть батарейки
Якщо складаний ліхтар SMD і далі не працює		Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру

УТИЛІЗАЦІЯ

Компоненти або використані вироби необхідно передавати компаніям, що спеціалізуються на утилізації та переробці промислових відходів.

Енджой Інвест

Авторизований дистриб'ютор Groz в Україні

Тел.: 067-233-86-38

E-mail: sales@groz.com.ua

Сайт: groz.com.ua

Адреса: вул. Юнацька, 5, с. Святопетрівське, Київська обл.