Водонепроникний ручний прожектор 7W LED

LED-402

Ручний прожектор і робочий ліхтар 7W LED
7W CREE ® LED, Xm-L2

Світловий потік
Якісне, надяскраве, сфокусоване світло з кількома режимами, що обираються користувачем

100% водонепроникна конструкція

a. Ступінь захисту IP67: захист від пилу та від занурення у воду на глибину до 1 метра
b. Тримається на поверхні води
c. Ударостійкий і легкий корпус з ABS-пластику, гумова головка та ергономічна рукоятка з TPR
d. Ударостійка полікарбонатна лінза
e. Водонепроникний курковий вимикач для перемикання режимів світла
f. Вбудована відкидна підставка перетворює ручний прожектор на робочий ліхтар
g. Шнурок зі свистком SOS


Передній ліхтар


Червоне блимаюче заднє підсвічування


Тримається на воді


Вбудована відкидна підставка перетворює ручний прожектор на робочий ліхтар

NEW!

CE RoHs CREE



ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ



АКУМУЛЯТОР
3,7V 2200 мА·год



ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ AC
(100-240V)

ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ 4–5 ГОДИН



АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ DC
(12-24V)

ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ 3–4 ГОДИНИ

БАГАТОРЕЖИМНА РОБОТА

	1-ше НАТИСКАННЯ	2-ге НАТИСКАННЯ	3-тє НАТИСКАННЯ	4-те НАТИСКАННЯ З УТРИМАННЯМ
ТИП	ВИСОКА ЯСКРАВІСТЬ	НИЗЬКА ЯСКРАВІСТЬ	БЛИМАННЯ SOS	ЧЕРВОНЕ БЛИМАННЯ
ЛЮМЕН	700	350		
ЧАС РОБОТИ	2 год	4,5 год		

КАТ. №	АРТ. №	К-СТЬ У КОРОБЦІ
LED/402	55083	100

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ВОДИ ТА ПИЛУ	МАКС. ЛЮМЕН	ДАЛЬНІСТЬ ПРОМЕНЯ 65 м
IP67	700	400 м

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

• Тримайте робоче місце чистим і сухим. Робота у вологих або мокрих зонах може призвести до травм.
• Перевіряйте виріб на наявність пошкоджених деталей та інших умов, що можуть вплинути на його роботу.
• Не використовуйте ліхтар у безпосередній близькості від легкозаймистих матеріалів або газів.
• Використовуйте лише аксесуари, що входять до комплекту виробу.
• Зберігайте ліхтар у місці, недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей.
• Не спрямовуйте світло прямо в очі собі, іншим людям або тваринам.
• Не намагайтеся відкривати відсік акумулятора.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ОПИС	К-СТЬ
Ліхтар	1
Зарядний пристрій 100–240 В AC	1
Автомобільний зарядний пристрій 12 В DC	1

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ



№ ПОЗИЦІЇ	ОПИС
1.	Курок
2.	Блокування курка
3.	Шнурок
4.	Свисток

ВСТАНОВЛЕННЯ

Див. «ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ»

Перед використанням:

1. Зніміть помаранчевий ізоляційний ковпачок на задній частині прожектора.
2. Повністю зарядіть ліхтар перед першим використанням.

Заряджання:



1. Перед заряджанням переконайтеся, що ліхтар вимкнено.
2. Переконайтеся, що курковий вимикач не заблоковано.
3. Зніміть прозору захисну кришку на задній частині прожектора.
4. Під'єднайте зарядний пристрій AC або автомобільний зарядний пристрій 12 В DC до задньої частини прожектора.
5. Під час заряджання світиться світлодіодний індикатор; після повного заряджання він гасне.
6. Заряджання триває 4–5 годин.

Робота:

	1-ше НАТИСКАННЯ	2-ге НАТИСКАННЯ	3-тє НАТИСКАННЯ	4-те НАТИСКАННЯ З УТРИМАННЯМ
	ЯСКРАВІСТЬ			
ТИП	ВИСОКА		SOS	ЧЕРВОНЕ БЛИМАННЯ
	700	НИЗЬКА	БЛИМАННЯ	
ЛЮМЕН	2 год	350		
ЧАС РОБОТИ		4,5 год		

ЗАМІНА ЗАПОБІЖНИКА В DC-ШТЕКЕРІ

Крок 1: Від'єднайте прожектор від джерела живлення
Крок 2: Відкрутіть ковпачок DC-штекера та зніміть його, потягнувши прямо від запобіжника
Крок 3: Витягніть тримач запобіжника разом із запобіжником із DC-штекера
Крок 4: Вставте новий запобіжник у тримач
Крок 5: Вставте тримач запобіжника у штекер прикурювача
Крок 6: Накрутіть ковпачок на штекер прикурювача



ОБСЛУГОВУВАННЯ

• Не використовуйте прожектор під час заряджання. Це може пошкодити акумулятор і зарядний пристрій.
• Заряджайте від автомобільного зарядного пристрою DC лише при увімкненому двигуні автомобіля.
• Використовуйте лише зарядні пристрої, що постачаються з ліхтарем.
• Не допускайте повного розряду акумулятора.
• Коли ліхтар не використовується, завжди тримайте акумулятор повністю зарядженим.
• Перед кожним використанням повністю заряджайте акумулятор. Це подовжить загальний термін служби акумулятора.
• Перед чищенням світлодіодного прожектора від'єднайте зарядний пристрій (якщо він заряджається) і дайте ліхтарю достатньо охолонути.
• Чистіть безворсовою тканиною, за потреби — з м'яким мийним засобом.
• Не використовуйте засоби для чищення, що містять абразиви, розчинники або рідини.
• Не використовуйте прожектор, якщо лінзу пошкоджено.
• Негайно видаляйте бруд із корпусу або лінзи, оскільки це може спричинити перегрів.

УТИЛІЗАЦІЯ

Компоненти або використані вироби необхідно передавати компаніям, що спеціалізуються на утилізації та переробці промислових відходів.

Енджой Інвест
Авторизований дистриб’ютор Groz в Україні

Тел.: 067-233-86-38
E-mail: sales@groz.com.ua
Сайт: groz.com.ua
Адреса: вул. Юнацька, 5, с. Святопетрівське, Київська обл.

Назва GROZ, логотип GROZ та знак є торговими марками GROZ Engineering Tools (P) Ltd., Індія